

# GRILL

Высокоэффективное щелочное средство

**Состав:**

≥30%: вода очищенная; ≥5, но <15% гидроксид натрия, щелочные добавки; <5%: неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, ароматизаторы, красящие добавки.

**Свойства:**

Средство для очистки пароконвектоматов, печей, грилей, кухонных плит, фритюрниц, жарочного оборудования и посуды, духовых шкафов, вытяжных зонтов от стойких пищевых и органических загрязнений: нагаров, жира, копоти и пригоревшей пищи. Средство предназначено для использования на эмалированных, хромированных поверхностях, изделиях из стекла, нержавеющей стали, чугуна, фаянса, фарфора. Содержит активные чистящие компоненты, расщепляющие жир, нагар и др. органические загрязнения, действие которых гарантирует отличный результат без особых усилий. Удаляет неприятные запахи.

**Область применения:**

Пищевая промышленность, кафе, бары, рестораны, предприятия общественного питания, кейтеринг, школьные и дошкольные учреждения.

**Способ применения:**

Перед применением проверить стойкость поверхности к средству на незаметном участке. 1. Для пароконвектоматов: равномерно нанести средство на внутреннюю поверхность, включить режим пропаривания на 5-15 минут, промыть поверхность водой. 2. Для грилей, плит, духовых шкафов, вытяжных зонтов и др. жарочного оборудования нанести средство на охлажденную, либо нагретую до 50°C поверхность выдержать 3-5 мин., растереть щеткой, промыть водой. При сильных загрязнениях повторить обработку и увеличить время выдержки. Использовать строго по назначению!

**Меры предосторожности:**

**ВНИМАНИЕ!** Не использовать на алюминиевых, тефлоновых, окисленных поверхностях и др. поверхностях из цветных металлов, с осторожностью использовать на пластике.


**ОПАСНО!** Не допускать контакта с кожей и слизистой оболочкой глаз. Использовать резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! Не использовать одновременно с другими чистящими средствами. После использования или по истечении срока годности средство и упаковку утилизировать, как бытовой отход.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C вдали от отопительных приборов. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.

**Срок годности:**

36 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортировки. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

**Упаковка:**

артикул	фасовка
125470	600 мл
125586	5 л

**pH 11.5**